EA845RB　ガラス切り(円切り)　取扱説明書

（ドイツ）

◆特　　長…片手で固定しながらハンドルを回すことで
　　　　　　ガラス上に円形に傷をつけることができます。

図1

◆仕　　様

・円切り能力…10φ～88φ(厚さ6㎜までのガラス)

・幅…165㎜、ベース径…121φ㎜、高さ…180㎜

・刃…スチール

◆使用方法

1.刃の上のネジをゆるめて希望の半径に合わせます。図1のように
　刃の矢印の部分を目盛の0の位置に合わせると半径は0の状態です。

2.黒いハンドルをベースに沿ってまわすと、ガラスに傷をつけます。(図2

図2

3.適切な工具を使用して　割り出し作業を行ってください。

◆ 刃の交換

刃の交換は、頭のネジをゆるめて外してください。
替刃はEA845RB-1を使用してください。

株式会社エスコ
本社 /〒550-0012大阪市西区立売掘3丁目8番14号TEL
(06)-6532-6226 (代)　FAX (06) -6541-0929